

# テレビに合わせた リモコンのメーカー設定

## STBリモコンでテレビの基本操作ができます

(電源の入/切、入力切替、チャンネル選局、音量調整)

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 電池の交換などで設定が解除された場合は、再設定してください。
- テレビのメーカー、機種によっては一部動作しません。動作しない場合は、テレビの付属リモコンをご使用ください。
- 詳細な設定方法は、各機種の「取扱説明書」をご参照ください。

## パナソニック製STBリモコン

### 操作手順

①のテレビ/STB切替スイッチを「テレビ」側に切り換える



ここがポイント!

②のテレビ電源ボタンを押したまま



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、③の中から2つのボタンを順番に押す

①のスイッチを「STB」側に切り換える



**注意** LS200P・LS300P・HDW600P・HDW610P・HDT620PW・BDT910P・BDT920PW・HT3000BW・HT3500BW・LS500B・BT9000BWのリモコンは①の操作は不要です。次項の(ここがポイント)から設定してください。

TZ-DCH821のリモコン

TZ-DCH820・2810・9810  
BDW900Pのリモコン



写真はTZ-DCH9810のリモコンです

テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(松下)1~5	1.あ、1.あ、1.あ、5.なJKL
ビクター	2.かABC、1.あ
東芝 1~2	2.かABC、5.なJKL、2.かABC、6.はMNO
日立 1~4	3.さDEF、1.あ、3.さDEF、4.たGHI
ソニー 1~2	3.さDEF、5.なJKL、3.さDEF、6.はMNO
パイオニア	4.たGHI、1.あ
シャープ 1~4	4.たGHI、5.なJKL、4.たGHI、8.やTUV
三菱 1~4	5.なJKL、1.あ、5.なJKL、4.たGHI
富士通ゼネラル 1~2	5.なJKL、5.なJKL、5.なJKL、6.はMNO
三洋 1~4	6.はMNO、1.あ、6.はMNO、4.たGHI
NEC 1~2	6.はMNO、5.なJKL、6.はMNO、6.はMNO
アイワ	7.まPQRS、1.あ
フナイ	7.まPQRS、2.かABC、8.やTUV、2.かABC ※1
LG ※2	7.まPQRS、3.さDEF
オリオン ※2	7.まPQRS、4.たGHI、7.まPQRS、6.はMNO
ハイセンス ※2	7.まPQRS、7.まPQRS、7.まPQRS、9.らXYZ
EPSON ※2	8.やTUV、1.あ

★若い番号からお試しください。

※1 LS500B・HT3000BW・HT3500BW・BT9000BWのみ対応。

※2 LS500B・HT620PW・HT3000BW・HT3500BW・BT9000BWのみ対応。